



Mini Fail-Safe 迷你防暴走

特性：迷你防暴走能夠在接收信號微弱或者輸入電壓不足4伏特時，有效的控制你的伺服機返回到預先設定的煞車定位，避免遙控模型車失控而損壞。

操作電壓：4-10 伏特。

LED 功能：

- ※綠色燈號亮起時：接收信號，正常操作。
- ※橘色燈號亮起時：煞車定位設定。
- ※紅色燈號亮起時：無接收信號，鎖定煞車點。
- ※紅色燈號閃爍時：無接收信號，未曾設定鎖定預設煞車點。
- ※紅燈和橘燈交替閃爍時：電池電壓不足，鎖定煞車點。

安裝：

將迷你防暴走連接於接收機與伺服機之間，以雙面泡棉膠固定，並請儘量遠離接收機天線。

設定：

1. 開啟發射機電源。
2. 開啟接收機電源(LED 綠燈亮起)。
3. 將發射機控制到煞車定位後按下設定按鈕(LED 變成橘色)。
4. 放開設定按鈕(LED 變成綠色)，設定完成。

測試與操作：

關閉發射機電源，迷你防暴走必須會移動伺服機到你設定的煞車定位(LED 應變成紅色)，如果伺服機未移動或定位不準確，請重新設定。

公司網址：www.twrc.com.tw

服務信箱：service@twrc.com.tw

客服電話：04-23396721